



# PMF731 低压线路保护装置 技术说明书



## 许继智能控制技术有限公司

XJ INTELLIGENT CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.



### 产品 C目录 Ontents

1	产品概述1
	1.1 产品特点 1 -
	1.2 产品功能 1 -
2	技术指标2
	2.1 产品执行标准 2 -
	2.2 环境条件
	2.3 绝缘性能3 - 3 -
	2.4 电磁兼容 (EMC) 性能3 -
	2.5 主回路额定参数
	2.6 控制器额定参数
	2.7 测量精度 3 -
_	
3	线路保护原理4
	3.1 过负荷保护
	3.2 接地保护 4 -
	3.3 漏电保护 4 -
	3.4 电流速断保护(低压闭锁过流一段)5 - 5 -
	3.5 电流限时速断保护(低压闭锁过流二段)
	3.6 过电流保护(过流三段)
	3.7 后加速保护
	3.8 欠压保护
4	产品尺寸7
	4.1 本体模块尺寸 7 -
	4.2 显示模块尺寸7
	4.3 CT模块尺寸
5	选型设计9
	5.1 装置选型订购说明 9 -
	5.2 端子意义说明 10 -
	5.3 线路典型接线示意图(控制模式或保护控制模式) 11 -
ì.	「货须知 12
肾	<sup>け录A:</sup> 外置CT接线图
财	1录B∶设备参数表
-	
M	<b>†录0: 常见问题处理</b>



## 1 产品概述

### 1.1 产品特点

PMF731 系列 0. 4kV 线路保护装置集保护、测量、控制、通讯为一体,与框架断路器、塑壳断路器、接触器等低压电器配合,可取代时间继电器、中间继电器、电压继电器、电流继电器、各种电力仪表、指示灯、按钮、可编程控制器(PLC)及变送器等多种分立元件,是PC 的理想选择。

产品性能特点:

- 1、 集成电路采用多层板和 SMT 表面贴装技术,可靠性高,适应于恶劣环境。
- 2、 具备对 EEPROM、AD、5V 电源等关键元器件的自诊断功能。并具有软件陷阱功能, 断电记忆功能。当 CPU 出现非正常复位时,可自动完成对出口状态、运行状态的再 恢复。
- 3、 装置采用分体设计思路,由本体模块、显示模块、CT 模块三部分组成,本体端子全部采用插拔式,安装维护方便。CT 外置,本体模块不再受限于主回路电流。
- 4、 装置可满足 MNS、GCS、GCK、GGD 等不同柜型的安装要求,可直接安装于 1/4 模数的抽屉柜中。
- 5、 装置支持多种不同通讯规约: Profibus、Modbus、CAN 总线通信,单双网可选。

## 1.2 产品功能

#### 1.2.1 保护功能

PMF731 通过对三相电流、三相线电压、漏电电流、热敏电阻和开关量状态等数据的采集,可实现对线路的全面保护。

#### 1.2.2 控制功能

PMF731 控制器本体具有 8 路开关量输入, 4 路继电器输出, 并可根据工程需求对开入量进行适当扩展。

- (1) 可实现开关柜侧控制、远方接点控制、远方通信控制。
- (2) 可实现对框架断路器、塑壳断路器等不同出口对象的控制。
- (3) 具备 SOE 功能,可完成最近 8次 SOE 的故障记录。
- (4) 具备操作记录功能,可完成最近8次操作的操作记录。

#### 1.2.3 测量功能

可实时测量并显示三相电流、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、 有功电度、无功电度、接地/漏电电流、电流不平衡率等电气参数。

#### 1.2.4 通讯功能

PMF731 支持 Profibus、Modbus、CAN 总线通信,单双网可选。



应用通讯: 可满足自动化系统对 PMF731 所在回路的遥测、遥信、遥控以及维护管理功能。

PMF731 提供有详细的规约说明资料供客户规约转换使用。

### 1. 2. 5 模拟量输出功能

可实现1路4~20mA模拟量输出,参数可编程。

## 2 技术指标

## 2.1 产品执行标准

GB/T 2900.1	电工术语 基本术语
GB/T 2900.17	电工术语 电气继电器
GB/T 2900.49	电工术语 电力系统保护
GB/T 2887-2000	电子计算机场地通用规范
GB/T 7261-2000	继电器及装置基本试验方法
GB/T 4208-1993	外壳防护等级
GB/T 11287-2000	电气继电器 第 21 部分:量度继电器和保护装置的振动、冲
	击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦)
GB/T 14537-1993	量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
GB/T 14598. 3-2006	电气继电器 第 5 部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合
	要求和试验
GB 9969. 1-1998	工业产品使用说明书 总则
JB/T 7828-1995	继电器及装置包装贮运技术条件
IEC60947-1 及 GB/T14048. 1-2000	低压开关设备和控制设备总则
IEC60947-4-1 及 GB 14048. 4-2003	低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器
JB/T10613-2006	数字式电动机综合保护装置通用技术条件
GB3836. 3-2000	爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型 "e"
JB/T10736-2007	交流电动机保护器
JB/T20540. 1-6-2006	测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线
	类型 3: PROFIBUS 规范

## 2.2 环境条件

工作环境	应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。		
工作环境温度	-10℃~+75℃,且 24h 的平均值不超过+35℃。		
储存环境温度	-25℃~+70℃,相对湿度不大于85%,宜储存于防雨、防雪的室内,周围空气中不含		
1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体。		
相对湿度	在最高温度为+40℃时相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,		
作	例如 20℃时达 90%,因温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊措施。		
大气压力	80kPa~110kPa		



## 2.3 绝缘性能

绝缘电阻	550M Ω /500V		
绝缘实验	介质强度试验	2kV(r.m.s), 50Hz, 1min	
	冲击电压试验	5kV(峰),1.2/50us,0.5J 3 正,3 负,间隔 5s	

## 2.4 电磁兼容 (EMC) 性能

静电放电抗扰度试验: EN 61000-4-2 及 GB/T17626.2-1998	III 级
射频电磁场辐射抗扰度试验: EN 61000-4-3 及 GB/T17626.3-1998	III 级
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验: EN 61000-4-4 及 GB/T17626.4-1998	IV 级
浪涌抗扰度试验(1.2/50μs): EN 61000-4-5 及 GB/T17626.5-1998	III 级
电磁发射试: GB/T 14598.16-2002	

## 2.5 主回路额定参数

额定电压	AC 380V/690V 或 PT 二次侧 100V,均可直接接入 PMF731 装置。		
额定绝缘电压	690V		
回路频率	50Hz, 60Hz		
额定电流	2A(0.2~2A), 6.3A(2~6.3A), 25A(6.3~25A), 100A (25~100A), 250A (100~250A)		

## 2.6 控制器额定参数

额定工作电压	DC220V/AC220V	
额定功耗	正常工作时: 5W; 保护动作时: 不大于 10W	
开关量输入	AC/DC220V(外部有源接点)	
控制继电器输出	在电压不大于 250V, 电流不大于 1A, 时间常数为 5ms±0.75ms 的直流有感负荷	
	电路中,触点断开容量为 50W,长期允许通过电流不大于 5A。	
污染等级	3 级	
安装类别	III级	
防护等级	本体: IP20; 显示模块: IP45	

## 2.7 测量精度

项 目	范围	精度	项目	范围	精度
电 流	10%∼200%Ie	0.5 级	功率因数	0~1	1.0 级
漏电电流	10%~100%Is	0.5 级	功率	0∼500kW	1.0 级
电 压	50%~150%Ue	0.5 级	模拟量	4mA∼20mA DC	±2%
频 率	45Hz∼65Hz	不大于 0.02Hz	电 度	999, 999, 999. 9kWh	$\pm 2\%$



## 3 线路保护原理

PMF731 应用于线路时,提供如下保护功能:

过负荷保护、接地保护、漏电保护、电流速断(低压闭锁过流一段)、电流限时速断(低压闭锁过流二段)、过电流保护(过流三段)、后加速保护、欠压保护。

### 3.1 过负荷保护

过负荷保护是针对线路,由于负荷过大,导致线路过热、绝缘降低而影响线路绝缘系数的一种保护。

保护动作特性: 当任一相电流大于设定过负荷保护电流时,过负荷保护动作。

动作时间特性: 定时限保护, 动作延时时间误差为±0.01s。

#### 整定参数:

定值	范围及精度	默认值
保护压板	退出,投入	投入
电流定值	60%Ie~800%Ie, 1%	120%
延时时间	0.0s~60.0s, 0.1s	2
动作方式	告警,跳闸	告警

### 3.2 接地保护

在0.4kV大电流接地系统中,接地保护的3I0通过三相电流矢量和叠加计算得到。

**保护动作特性**: 当3I0>设定值,延时动作; 当3I0≤设定值,不动作。

动作时间特性: 定时限保护, 动作延时时间误差为±0.01s。

#### 整定参数:

定值	范围及精度	默认值
保护压板	退出,投入	投入
电流定值	(20%~1000%) Ie, 1%	100%
延时时间	0.0s~60.0s, 0.1s	1
动作方式	告警,跳闸	<u> </u>

### 3.3 漏电保护

漏电保护采用外接漏电电流互感器,提供更精确的接地故障检测,保证非直接接地工况下电流信号的灵敏度,用以确保人身安全。漏电保护和接地保护二者只可选一。

**保护动作特性**: 当检测电流>设定值,延时动作: 当检测电流≤设定值,不动作。

动作时间特性: 定时限保护, 动作延时时间误差为±0.01s。



#### 整定参数:

定值	范围及精度	默认值
保护压板	退出,投入	退出
电流定值	(20%~100%) Is, 1%	30%
延时时间	0.0s~60.0s, 0.01s	5
动作方式	告警,跳闸	告警

### 3.4 电流速断保护(低压闭锁过流一段)

电流速断保护(低压闭锁过流一段)作为线路相间故障的主保护。

保护动作特性: 检测到三相电流的任一相大于定值,保护动作。

动作时间特性: 定时限保护, 动作延时时间误差为±0.01s。

#### 整定参数:

定值	范围及精度	默认值
保护压板	退出,投入	投入
低电压投退	退出,投入	投入
低电压闭锁值	10%Ue~90%Ue, 1%	70%
电流定值	400%Ie~1000%Ie, 1%	600%
延时时间	0.0s~60.0s, 0.01s	0. 2
动作方式	告警,跳闸	跳闸

### 3.5 电流限时速断保护(低压闭锁过流二段)

电流限时速断保护(低压闭锁过流二段)作为线路相间故障的II段保护。

保护动作特性: 检测到三相电流的任一相大于定值,保护动作。

动作时间特性: 定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。

#### 整定参数:

定值	范围及精度	默认值
保护压板	退出,投入	投入
低电压投退	退出,投入	投入
低电压闭锁值	10%Ue~90%Ue, 1%	70%
电流定值	400%Ie~1000%Ie, 1%	600%
延时时间	0.0s~60.0s, 0.01s	0. 2
动作方式	告警,跳闸	跳闸

### 3.6 过电流保护(过流三段)

过电流保护(过流三段)作为线路相间故障的III段保护。

保护动作特性: 检测到三相电流的任一相大于定值,保护动作。

动作时间特性: 定时限保护, 动作延时时间误差为±0.01s。



#### 整定参数:

定值	范围及精度	默认值
保护压板	退出,投入	投入
电流定值	400%Ie~1000%Ie, 1%	600%
延时时间	0.0s~60.0s, 0.01s	0. 2
动作方式	告警,跳闸	跳闸

### 3.7 后加速保护

为防止合闸于故障线路, 本装置提供了后加速保护。

**保护动作特性**:在后加速开关(开入2)闭合后,后加速保护投入3秒钟。当检测到三相 电流的任一相大于定值,保护动作。

动作时间特性: 定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。

#### 整定参数:

定 值	范围及精度	默认值	
保护压板	退出,投入	投入	
电流定值	400%Ie~1000%Ie, 1%	600%	
延时时间	0.0s~2.9s, 0.01s	0. 2	
动作方式	告警,跳闸	跳闸	

### 3.8 欠压保护

当系统故障时, 电压降低, 可配置欠压保护来甩掉部分负荷。

**保护动作特性**: 当三相线电压最大值〈设定值,延时动作; 当三相线电压最大值≥设定值,不动作。

动作时间特性: 定时限保护,动作延时时间误差为±0.01s。

#### 整定参数:

٠.	·•			
	定值	范围及精度	默认值	
	保护压板	退出,投入	投入	
	欠电压定值	45%~95%Ue, 1%	80%	
	延时时间	0.0s∼60.0s, 0.1s	5	
	动作方式	报警,跳闸	报警	



## 4 产品尺寸

## 4.1 本体模块尺寸




图 5-1 控制器本体正、侧、俯三面视图(单位: mm) (控制器本体采用标准 35mm 导轨安装)

## 4.2 显示模块尺寸





图 5-2 显示模块正、侧、俯三面视图(单位: mm)

47.5





## 4.3 CT 模块尺寸

## 1 CTL002、CTL006




### 2 CTL025 和 CTL100






## 3 CTL250





## 5 选型设计

### 5.1 装置选型订购说明




#### 说明:


- 1) 基本保护为: 过负荷、接地、短路。
- 2) 电压功能包括: 电压测量+电压保护(过压、欠压)
- 3) 当回路额定电流大于 250A 时,需接外部 CT,将 CT 二次侧电流接入装置的电流变换模块。对外部 CT,其过载能力不应小于 10 倍。



## 5.2 端子意义说明


## ◆ 接线端子定义







## 5.3 线路典型接线示意图 (控制模式或保护控制模式)



注1:本原理图按PMF731的最大功能配置进行;模据5.1、5.2中的说明,当某功能在具体的工程设计中不需要时,应去掉本图中相应的端子和接线;

注2:本原理图主回路部分按三相四线设计,如果开关柜内未引入N线,应将X5:1与X5:3短接,X5:2、X5:3、X5:4原有接线不变;

<sup>:3:</sup> 为方便工程设计, 本公司提供有完整的电子版工程设计图纸, 欢迎索要。



注: PMF731CT 模块二次侧严禁接地! 此种模式下各出口继电器动作情况:

名称	接点类型	动作情况
D01	常开	上电后,在合闸命令后,该接点闭合,持续2s后断
(X3:7, X3:8)	吊开	开。
D02	常开	接到分闸命令或保护跳闸时,该接点闭合,持续2s
(X3:9, X3:10)	币丌	后断开。
D03	常开	保护告警或保护跳闸发生时,该接点闭合;告警、
(X3:11, X3:12)	节丌	跳闸信号复归后接点断开。
D04	常开	当装置自检正常时,该接点闭合; 当装置自检异常
(X3:14, X3:15)	币刀	或失电时,该接点断开。
D04	常闭	当装置自检正常时,该接点断开; 当装置自检异常
(X3:13, X3:15)	币 [N]	或失电时,该接点闭合。


## 订货须知

- 1、基本保护为:过负荷、接地、短路。
- 2、电压功能包括: 电压测量+电压保护(过压、欠压)。
- 3、当回路额定电流大于 250A 时,需接外部 CT,将 CT 二次侧电流接入装置的电流变换模块。对外部 CT,其过载能力不应小于 10 倍。
- 4、电源电压: DC220V/AC220V。



## 附录 A: 外置 CT 接线图

例如: 当回路额定电流为 300A 时,可接外配 300A/5A 的 CT (要求过载能力不小于 10 倍,测量精度满足 0.5 级),再将外配 CT 二次侧的 5A 电流接入到 CTL006 模块。接线如下:





## 附录 B:设备参数表

序号	定义	设置范围	出厂默认值
1	频率选择	50Hz, 60Hz	50Hz
2	回路额定电压 10kV, 6kV, 690V, 660V, 380V		380V
3	PT变比	1–400	1
4	回路额定电流	0. 1–5000A	5
5	CT一次侧额定电流	0. 1–6500A	6. 3
6	回路选择	电动机,线路	线路
7	功能选择	保护功能 控制功能 保护控制功能	保护控制功能
9	出口对象选择	仅出口断路器 仅出口接触器 两者都有出口	仅出口接触器
10	接触器分断电流	6. 0-10. 0	8
11	单双网选择	单网,双网	单网
12	通讯规约	Modbus, Profibus, CAN	Modbus
13	通讯地址	1 - 247 (Modbus-RTU) 3 -123 (Profibus-DP) 1-127 (CAN)	3
14	通讯速率	4800, 9600	9600
15	通讯数值类型	真有效值,百分比	真有效值
16	模拟量输出对象	无输出对象 Ia, Ib, Ic Uab, Ubc, Uca AO测试	Ia
17	模拟量输出限值	0 - 9999	70
18	接地/漏电保护选择	内部矢量计算,外部采样	内部矢量计算
21	密码	0000 – 9999	0000



## 附录 C: 常见问题处理

可能问题	可能原因	可能解决方法	
上电后设备	   电源未能加入到设备上	检查设备 L/+ (X1:13) 和 N/- (X1:12) 端子上	
未正常工作	电你不能加入到以留工 	是否加入了正确的工作电压.	
	4. C.M.目. T. T. T.	检查测量电压是否与设备额定参数匹配	
	电压测量不正确 	检查 PT 变比参数设置是否正确	
测量数值不正确或	电流测量不正确	检查测量电流是否与设备额定参数匹配	
者是与期望值不符		检查 CT 变比参数设置是否正确	
合		检查通讯数值类型是否设置是百分比	
	功率测量不正确	检查电压电流对应相序是否正确	
		检查电流同名端是否错误	
工子具件太无亦化	开关量状态不变化 开关量动作电压不正确	检查是否加入正确的外部电压	
77 大里 从 芯 个 文 化		检查外部接线是否正确	
继电器不动作	没有接收到控制、跳闸命令	检查通讯链路是否正确	
继电器误动作	继电器工作模式不正确	检查设备参数是否满足主回路要求	
	设备通讯地址不正确	检查设备地址是否与定义一致	
上位机不能与设备通讯	设备通讯波特率不正确	检查设备通讯波特率是否与定义一致	
	通讯链路未接终端电阻	检查 120 欧姆电阻是否加上	
	通讯链路受到干扰	检查通讯屏蔽层是否良好接地	
	通讯链路中断	检查通讯电缆是否断开	
	权限不对	检查控制权限是否设置正确	
1. 25-40 丁24-45-40	故障信号未复位	按复位键复位信号	
上位机无法控制	保护关闭	检查此项整定数值	
	电压设定等级与实际不符	检查设备参数中回路额定电压设置值	



售后服务电话: 0374-3212359 技术支持电话: 0374-3219903